


- 1- Statusanzeige
- 2- Grifftasche
- 3- Sprossenhalter ausziehbar,
- 4- Funkuhr
- 5- TON-AUS Druckknopf
- 6- LCD-Display Druck/Bar - Minuten
- 7- Trupphren-Bedienungstasten
- 8- interner Signalgeber
- 9- externer Signalgeber
- 10- automatischer Tafelstart mit steckbaren Plaketten

- **Trupp An- und Abmeldung:**
-
- 1- Mit Einstecken der Trupphrplakette wird der Trupp angemeldet.
- 2- Mit Drücken der Taste "S" wird die Trupphr gestartet.
- 3- Mit langen Drücken der Taste "S" wird die Trupphr angehalten (Pause)
- 4- Mit herausziehen der Trupphrplakette wird der Trupp abgemeldet.
- 5- Als Bestätigung der Abmeldung ertönt für 1 Minute ein Warnton. Während dieser Zeit kann eine Korrektur der Abmeldung erfolgen.
-
- **Taster "TON-AUS":**
- 1- DenTaster "TON-AUS" gedrückt halten bis das Warntsignal ausgeschaltet ist.
- **Tafeluhren komplett ausschalten:**
- Wenn alle Trupphrplaketten herausgenommen wurden erfolgt eine automatische Timerausschaltung. Zusätzlich kann die Ausschaltung mit den Taster "TON-AUS" erfolgen.



Trupp 1

Trupp 2

Sicherheitstrupp